

imilad

W12 Akıllı Saat Kullanma Kılavuzu



Kılavuzu daha fazla dilde almak için QR kodunu cep telefonunuzla tarayın.

Ürünü kullanmadan önce lütfen bu kılavuza bakın.

V1.0

Notlar:

1. Şirket, bu kılavuzun içeriğini herhangi bir bildirimde bulunmaksızın deęiřtirme hakkını saklı tutar. Bazı iřlevlerin farklı yazılım sűrűmlerinde deęiřiklik gűstermesi normaldir.
2. Kullanmadan űnce lűtfen akıllı saati řarj cihazıyla en az 2 saat řarj edin.
3. Kullanmadan űnce lűtfen űnerilen uygulamaya yűkleyip baęlanın ve kiřisel bilgileri ayarlayın. Lűtfen ařaęıdaki kılavuza bakın ve akıllı saati doęru řekilde kullanın.

01. Saati Dűzgűn řekilde Takma

Lűtfen cihazı bileęinize yatay olarak, karpaldan yaklařık bir parmak uzakta olacak řekilde takın ve rahat bir pozisyona ayarlayın. (Fotoęrafta gűsterildięi gibi) Not: Lűtfen kalp atıř hızı testi yaparken cihazı biraz daha sıkı takın.




02. Uygulamayı İndirme ve Eřleřtirme

1. Cihazı aęmak iin gűç dűęmesine uzun basın, ana arayűzden ařaęı kaydırın, ayarı aın - Uygulama QR kodunu ve kodu taramak iin cep telefonunu kullanın. Veya ařaęıdaki QR kodunu tarayabilir veya App Store'da "GloryFit" iin arama yapabilirsiniz.



2. Uygulamayı ve BT'yi aın, rehberde gűsterildięi gibi Uygulamada ilgili cihazı arayın ve sein.



Notlar:

1. Bağlantının başarılı olmasını sağlamak için lütfen eşleştirme sırasında BT'yi açık tutun.
2. Eşleştirme sırasında cihazı bulamazsanız, cihazı yeniden başlatmak için lütfen güç düğmesine 3 saniye uzun basın. Veya cihazda sıfırlamayı seçin ve cihazı tekrar arayın.

03. Saat Nasıl Kullanılır?

A- Kısayol Ayar Sayfası: Ana sayfadan aşağı kaydırın.



B- Mesaj: Ana sayfadan yukarı kaydırın.



C- Ana Menü: Ana sayfadan sağa kaydırın.



D- Fonksiyon Kısayol Arayüzü: Ana sayfadan sola kaydırın.



E- Arama Ayarını İzle: 3 saniye boyunca kadrana uzun basın ve seçmek için sola veya sağa kaydırın.



F- Güç Açık/Kapalı: Açmak için 3 saniye boyunca güç düğmesine uzun basın; ana sayfadan, güç düğmesine 3s uzun basın ve kapatmak için ✓ ögesine dokununuz.



G- Önceki Menüye Dön - Ekran Açık / Kapalı: Güç düğmesine basın.

F- Spor Kısayolu tuşu: Antrenman arayüzüne hızlı bir şekilde geçmek için aşağıdaki yan düğmeye basın.

04. Fonksiyonlar



Antrenmanlar (13 farklı spor modu):

Koşma, Yürüyüş, Bisiklete binme, Tırmanma, Spinning Bisiklet, Yoga, Atlama, Jimnastik, Badminton, Masa Tenisi, Tekne, Mekik ve Serbest antrenman.


Spor kayıtları uygulamada görülebilir.



Adımsayar:
Günlük adımları, mesafeyi ve kalorileri kaydedin. Geçmiş veriler uygulamada görülebilir.



Kalp atışı monitörü:
Gerçek zamanlı kalp atış hızını gösterir. Uygulamada otomatik ölçüm açıktır. 10 dakika aralıklarla ölçüm yaparak histogram oluşturur. Uygulamada geçmiş veriler ve analizler görülebilir.




Kan Oksijen Monitörü: Kan basıncını test edin. Uygulamada geçmiş veriler ve analizler görülebilir. (Veriler tıbbi amaçla kullanılamaz)



Hava durumu:
Uygulamaya bağlandıktan sonra, günlük hava durumunu ve sonraki 4 günlük hava tahminini gösterin.



Uyku Monitörü:
Günlük uyku süresini ve derin veya hafif uyku süresini kaydedin. Geçmiş kayıtları Uygulamada görülebilir.



BT Müzik Kontrolü:
Cep telefonunun müzik çalarını uzaktan kontrol edin, Oynat/Duraklat/Önceki veya sonraki şarkıya geçin.

	<p>Mesajlar: Bildirimler senkronizasyonu zorlar, saatte en son 8 mesajı gösterir. Uygulamada SMS hatırlatıcısını ve SNS Uygulaması hatırlatıcısını açın/kapatın.</p>
	<p>Daha Fazla: Telefonu bul, Kronometre, Zamanlayıcı.</p>
	<p>Ayarlar: Güç kapat/ Sıfırla/ Parlaklık / Çevir / Uygulama indir/ Saat hakkında.</p>

05. Diğer Fonksiyonlar

Hareketsizlik hatırlatıcısı, Akıllı çalar saat, Düşük pil hatırlatıcısı, Çağrı hatırlatıcısı, Cihazı bulun, Saat kadranını itme, Saat kadranını özelleştirme, 12 / 24 Saat saat formatı, Metrik / İngiliz birimi ayarı, Ekranı etkinleştirmek için el kaldırma, fizyolojik döngü hatırlatıcısı, hedefe ulaşıldı hatırlatması.

06. Şarj Etme

1. Metal pimlerin tam olarak bağlı olduğundan emin olarak, şarj kablosunu saatin şarj bağlantı noktasına takın.
2. Lütfen 5V 1A olan doğru şarj adaptörlerini kullanın.

Not: Uzun süre kullanılmadıktan sonra akıllı saat açılmıyorsa, iyi bağlandığından emin olmak için lütfen şarj metal pimlerini temizleyin.

07. Güvenlik

1. Ürün, varsayılan donanım kusurları için bir yıl, pil ve şarj kablosu için yarım yıl garantilidir.
2. Aşağıdaki nedenler ücretsiz garanti hizmetine dahil değildir:

- 1) Kişisel montaj veya sökme.
- 2) Kullanım sırasında düşme hasarı.
- 3) Tüm insan yapımı hasarlar veya üçüncü şahısların hatası, yanlış kullanım (örneğin: akıllı saatte su, dış kuvvet kırılması, kullanım sırasında çizilme vb.)
3. Satış sonrası hizmet talep edildiğinde, lütfen ayrıntıların girildiği bir garanti kartı sağlayın.
4. Garanti hizmeti için lütfen doğrudan bayilerle iletişime geçin.
5. Lütfen ürünün tüm işlevlerinin fiziksel nesnelere dayalı olduğunu unutmayın.

Notlar:

1. Su geçirmezliği sağlamak için lütfen yapmayın:
 - 1) Sıcak duş sırasında veya kaplıcada saati takmayın.
 - 2) Tüm vidaları veya düğmeleri çıkartın.
2. Pili ürünler evsel atıklarla birlikte atılamaz. Lütfen bu ürünü yakınınızdaki WEEE toplama noktalarına gönderin.



NOT: Bu ekipman test edilmiş ve FCC Kurallarının 15. Bölümüne göre B Sınıfı dijital cihaz sınırlarına uygun bulunmuştur. Bu limitler, mesken kurulumunda zararlı enterferansa karşı makul koruma sağlamak üzere tasarlanmıştır. Bu ekipman, kullanımlar üretir ve radyo frekansı enerjisi yayabilir ve talimatlara uygun olarak kurulmaz ve kullanılmazsa, radyo iletişimde zararlı parazite neden olabilir. Ancak, belirli bir kurulumda parazit oluşmayacağına garanti yoktur. Eğer bu ekipman, radyo veya televizyon alımında, ekipmanı kapatıp açarak belirlenebilecek zararlı parazite neden oluyorsa, kullanıcının aşağıdaki önlemlerden bir veya daha fazlasını alarak paraziti düzeltmeye çalışması önerilir:

- Alıcı antenin yönünü veya yerini değiştirin.
- Ekipman ve alıcı arasındaki mesafeyi artırın.
- Ekipmanı, bağlı olduğu devreden farklı bir devre üzerindeki bir prize bağlayın.
- Yardım için satıcıya veya deneyimli bir radyo/ TV teknisyenine danışın.

Uyumluluktan sorumlu tarafça açıkça onaylanmayan değişiklikler veya modifikasyonlar, kullanıcının ekipmanı çalıştırma yetkisini geçersiz kılabilir.

Bu cihaz, FCC Kurallarının 15. Bölümüne uygundur. Çalıştırma aşağıdaki iki koşula tabidir:

- (1) bu cihaz zararlı enterferansa neden olamaz ve
- (2) bu cihaz, istenmeyen çalışmaya neden olabilecek parazitler de dahil olmak üzere alınan tüm parazitleri kabul etmelidir.

Güvenlik Sertifikası

Müşteri Bilgileri

Ürün Tipi

Satıcı

Kaşe-İmza

Müşteri Adı

İletişim Bilgileri

İrtibat Kurulacak Kişi

Satın Alma Tarihi

Ürün IMEI Numarası

Müşteri Adresi

Satıcı Adresi

Garanti Kayıtları

Tarih

Problem

Teşhis

Diğer Bilgiler

Tarih	Problem	Teşhis	Diğer Bilgiler